RESUME UTILISATION ARERA LIGHT

❖ **Remplissage du gaz la première fois (mise en service)**

Étapes :

- **Débloquer l'écrou de la balance de gaz** située sous la machine.
- **Remplir le flacon d'huile PAG avec de l'huile neuve**.
- **Brancher la machine** au courant électrique (230V), puis allumer.
- **Remplir le réservoir de gaz** :
    - Connecter le tuyau **rouge (haute pression)** à une bouteille externe de gaz (même type que la machine : R134a ou R1234yf).
    - Utiliser le menu BOMBONNE, définir la **quantité à transférer**, ouvrir le robinet haute pression et appuyer sur **OK**.
    - Fermer la bouteille externe à l'invite **"FERMER BOMBONNE"**.
    - Attendre que la station termine le cycle automatiquement.

⚠️ **Ne jamais remplir à plus de 80 % de la capacité du réservoir interne**. (max 9 litres)

❖ 2. Utilisation normale (remplissage A/C d'un véhicule)

- Connecter le **tuyau bleu (basse pression)** et **rouge (haute pression)** aux circuits A/C du véhicule.
- Ouvrir les **robinets** sur la machine et sur les tuyaux.

Cycle automatique (recommandé) :

1. **Récupération** du gaz et de l'huile usée (pause 4 min incluse).
2. **Vide** (30 min par défaut).
3. **Injection d'huile neuve** (quantité ajustable).
4. **Remplissage en gaz** (quantité selon base de données constructeur ou saisie manuelle).
5. **Lavage du circuit** (si activé).

Démarrer le cycle avec le bouton START.

ℹ️ Possibilité de sélectionner la voiture dans la base de données intégrée (SETUP/DB).

❖ 3. Utilisations spéciales

- **Manuel (fonction par fonction) :** permet de choisir *récupération, vide, remplissage huile, remplissage gaz* individuellement.
- **Lavage du circuit A/C :** automatique si activé dans le menu, nombre de cycles à définir.
- **Ajout de traceur UV :** possible en réglant les grammes dans la section huile.
- **Diagnostic de fuite par test de vide :**
  - Se fait automatiquement **après le cycle de vide** avec surveillance de pression pendant 3 minutes.
- **Mode Hybride :**
  - Activer dans le menu HYBRIDE pour adapter le comportement de la machine (ex. pour compresseurs électriques des véhicules éléctrique).